



Verloopnippel NPT 3000 LBS

	Maatvoering	A	E	F	C	W
Verloopnippel buiten / buiten draad NPT 3000 LBS	1/4" x 1/8"	15	15	10	5	31
Verloopnippel buiten / buiten draad NPT 3000 LBS	3/8" x 1/8"	18	13	10	8	39
Verloopnippel buiten / buiten draad NPT 3000 LBS	3/8" x 1/4"	18	16	15	8	39
Verloopnippel buiten / buiten draad NPT 3000 LBS	1/2" x 3/8"	22	20	16	8	44
Verloopnippel buiten / buiten draad NPT 3000 LBS	1/2" x 1/4"	22	20	15	8	43
Verloopnippel buiten / buiten draad NPT 3000 LBS	3/4" x 1/2"	27	21	20	9	50
Verloopnippel buiten / buiten draad NPT 3000 LBS	3/4" x 3/8"	27	21	16	9	46
Verloopnippel buiten / buiten draad NPT 3000 LBS	3/4" x 1/4"	27	21	16	9	42
Verloopnippel buiten / buiten draad NPT 3000 LBS	1" x 3/4"	35	25	21	10	56
Verloopnippel buiten / buiten draad NPT 3000 LBS	1" x 1/2"	35	25	20	10	55
Verloopnippel buiten / buiten draad NPT 3000 LBS	1" x 3/8"	35	25	19	10	55
Verloopnippel buiten / buiten draad NPT 3000 LBS	1" x 1/4"	35	25	18	10	55
Verloopnippel buiten / buiten draad NPT 3000 LBS	1.1/4" x 1"	46	26	25	14	60
Verloopnippel buiten / buiten draad NPT 3000 LBS	1.1/2" x 1"	50	26	25	16	67
Verloopnippel buiten / buiten draad NPT 3000 LBS	1.1/2" x 3/4"	50	26	21	16	63
Verloopnippel buiten / buiten draad NPT 3000 LBS	1.1/2" x 1/2"	50	26	20	16	62
Verloopnippel buiten / buiten draad NPT 3000 LBS	2" x 1.1/2"	62	27	26	17	70
Verloopnippel buiten / buiten draad NPT 3000 LBS	2" x 1.1/4"	62	27	26	17	70
Verloopnippel buiten / buiten draad NPT 3000 LBS	2" x 1"	62	27	25	17	70
Verloopnippel buiten / buiten draad NPT 3000 LBS	2" x 3/4"	62	27	21	17	65
Verloopnippel buiten / buiten draad NPT 3000 LBS	2" x 1/2"	62	27	20	17	65



Kijk voor het complete
overzicht op onze website:

hellebeuk.nl

Hoofdkantoor en magazijn:

Hekerweg 27, 6301 RJ Valkenburg a/d Geul
Tel: +31 (0)45 - 405 16 51

Kantoor:

Morsestraat 11-J, 4004 JP Tiel
Tel: +31 (0)344 - 729 729